


Gracias por adquirir el dispositivo tecXus TP10000 Powerbank. Para que el rendimiento y la seguridad sean los óptimos, lea el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual por si tuviera que consultarlo en el futuro.

Características:

- 4 LED que proporcionan información sobre la capacidad y la carga.
- Indicación de carga: LED encendidos uno a uno. Los LED se apagan cuando la batería está completamente cargada.
- La batería está totalmente descargada cuando el primer LED parpadea después de presionar el botón.
- Presione el botón para mostrar la capacidad actual y activar la salida.
- Si no conecta un dispositivo para cargarse en un plazo de 30 segundos, las salidas se desactivan automáticamente.
- La salida CC se puede cambiar entre 9 V y 12 V con el conmutador en cada lado.



Especificaciones:

Tipo de pilas: Ion-litio
Capacidad: 2x 3,7 V 5000 mAh = 10000 mAh
Salida: 2 x USB 5 V - 2100 mA
9 VCC/12 V -2000 mA
Dimensiones: 124 x 76 x 24 mm
Peso: 304 g

Uso:

- Cargar el dispositivo TP10000 Powerbank

Utilice el adaptador de alimentación suministrado y conéctelo a una toma de corriente eléctrica. Enchufe el conector a la entrada del dispositivo TP10000. Los LED se encenderán uno a uno a medida que el dispositivo TP10000 se cargue. Cuando la carga esté completa, los LED se APAGARÁN. Quite el adaptador de la toma de corriente eléctrica cuando la carga finalice.

- Comprobar la alimentación restante

Presione el botón de encendido y apagado para comprobar la alimentación restante.

LED Light (ON OFF)	Capacity
● ● ● ● ●	80% - 100%
○ ● ● ● ●	60% - 80%
○ ○ ● ● ●	40% - 60%
○ ○ ○ ● ●	20% - 40%
○ ○ ○ ○ ●	0% - 20%
○ ○ ○ ○ ○	0%

- Como utilizar el dispositivo POWERBOMB para cargar teléfonos móviles, reproductores MP3, tabletas...

Si el dispositivo necesita una salida de 9 V o 12 VCC, asegúrese de que ha ajustado el voltaje de salida correctamente. Un voltaje de salida incorrecto puede dañar el dispositivo. Si no conoce el voltaje de salida que necesita el dispositivo, póngase en contacto con su proveedor o con el fabricante. Los dos puertos USB tienen un valor de 5 VCC conforme al estándar USB.

Para iniciar la carga, presione el botón para activar la salida. Los LED se iluminarán. Conecte el cable con el conector correcto según el dispositivo a la salida USB o CC correspondiente (en función del dispositivo) y conecte el otro extremo a dicho dispositivo. La carga se iniciará inmediatamente después de realizar la conexión.

Información importante:

Cargue su Samsung Galaxy® Tab a través del puerto S USB. Cargue su Apple iPad® mediante el puerto I USB. Algunos modelos de BlackBerry® antiguos necesitarán conectarse al puerto I USB, mientras que los nuevos modelos han de conectarse al puerto S USB.

El resto de dispositivos USB se pueden cargar utilizando cualquier puerto. Si por alguna razón el dispositivo no se carga en el puerto USB seleccionado, pruebe con otro puerto. Es posible cargar una tableta y un teléfono móvil o reproductor MP3 simultáneamente. Es posible cargar 2 tabletas al mismo tiempo.

PRECAUCIÓN:

- Lea el manual de instrucciones completamente antes de utilizar el dispositivo y guarde aquel en un lugar seguro por si tuviera que consultarlo en otro momento.
- Utilice solamente los adaptadores suministrados para realizar la carga.
- Cargue su TP10000 Powerbank completamente antes de utilizarlo por primera vez.
- Antes de cargar el dispositivo, asegúrese de que el voltaje de salida está ajustado correctamente. Si no está seguro, póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante.
- No deje caer, golpee, desmonte o intente reparar el cargador usted mismo.
- No sumerja su POWERBOMB en agua.
- No exponga el cargador a un calor excesivo ni cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una estufa o calefactores.
- ¡Mantenga el producto alejado de los niños!
- No utilice el producto en presencia de gases inflamables.

Accesorios:

Adaptador de 100-240 VCA
Manual de instrucciones
19 conectores diferentes
Cable USB

Aviso sobre la garantía:

tecXus Europe GmbH ofrece una garantía completa de 2 años para este dispositivo a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica a daños provocados por el uso inadecuado. tecXus Europe GmbH no aceptará ninguna responsabilidad por daños directos, indirectos, accidentales o derivados provocados por el uso inadecuado del dispositivo tal y como se describe en las instrucciones de funcionamiento. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. No se asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones. 09/2011